


Pendelstütze erneuern



2 Schrauben lösen, alte
Stütze raus, neue
Stütze rein - fertig!